

## SCHEMAT BUDOWY BĘBNÓW PODWÓRKOWYCH 1:50

Górna powierzchnia bębnów nie powinna znajdować się na wysokości wyższej niż 85 cm od podłoża, minimum 2 bębny powinny być zamontowane na wysokości nie wyższej niż 65 cm od podłoża.

